


## رهنمود برای گرم ساختن غذا در مایکروویف



### French toast Sticks (3 pieces)

روی بشقاب مخصوص مایکروویف قرار دهید. در درجه حرارت بالا (high) برای مدت ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بپزید.

### Breakfast Pizza

پوشش پلاستیکی آن را دور کنید. روی بشقاب مخصوص مایکروویف قرار دهید. در درجه حرارت بالا برای مدت ۱ دقیقه و ۴۵ ثانیه تا ۲ دقیقه و ۱۵ ثانیه آن را بپزید. زمانی که پنیر پیتزه آب شود، پیتزه آماده است.

### Beef Sausage Patty

در درجه حرارت بالا برای مدت ۴۵ ثانیه تا ۱ دقیقه در مایکروویف قرار دهید.

### Egg & Cheese Muffin

در درجه حرارت بالا برای مدت ۴۵ ثانیه تا ۱ دقیقه در مایکروویف قرار دهید.

### Breakfast Wrap (Turkey)

برای مدت ۳۰ ثانیه در مایکروویف قرار دهید.

### Nacho Pretzel Pocket

در حالت یخزده، برای مدت ۲٫۵ دقیقه تا ۳ دقیقه در درجه حرارت بالا در مایکروویف قرار دهید؛ در حالتی که یخ زده نباشد، در درجه حرارت بالا به مدت ۳۰ تا ۴۵ ثانیه در مایکروویف قرار دهید.

### Teriyaki Beef Nuggets

در داخل پاکت در درجه حرارت بالا برای مدت ۱ تا ۲ دقیقه در مایکروویف قرار دهید.

### Corn Dog

در داخل پاکت به مدت ۱ تا ۲ دقیقه در درجه حرارت بالا در مایکروویف قرار دهید.

### Chicken Patty

در داخل پاکت برای مدت ۲ تا ۳ دقیقه در درجه حرارت بالا (تنها پاتی) را داخل مایکروویف قرار دهید، قبل از مصرف ۱ تا ۲ دقیقه انتظار بکشید؛ پس از پختن پاتی ساندویچ را آماده سازید.

### Chicken Drumstick

در داخل پاکت برای مدت ۴ دقیقه در درجه حرارت بالا داخل مایکروویف قرار دهید.

### Grilled Cheese

یک سر بسته را باز کرده و در بشقاب مخصوص مایکروویف قرار دهید. برای مدت ۴۰ تا ۵۰ ثانیه یا تا زمانی که گرم شود در داخل مایکروویف قرار دهید.

### Chicken Nuggets

در داخل پاکت برای مدت ۱/۵ تا ۲ دقیقه در مایکروویف قرار دهید.

### Bean Burrito

یک سر بسته را برای ایجاد منفذ باز کنید. برای مدت ۴۵ تا ۶۰ ثانیه پخته کنید. بعد از پختن برای ۱ دقیقه انتظار بکشید.

### Chicken Taco Meat

در داخل پاکت برای مدت ۱ دقیقه در مایکروویف قرار دهید.

### Cheesy Breadsticks

در بشقاب مخصوص مایکروویف، برای مدت ۱ دقیقه پخته کنید. پختن را با فاصله های زمانی ۲۰ ثانیه ادامه دهید تا گرم شود.

**Beef Burger**

برای مدت ۳۰ ثانیه تا ۱ دقیقه در درجه حرارت بالا در مایکروویف قرار دهید.

**Pepperoni Stuffed Sandwich**

یک سر بسته را باز کنید تا منفذ ایجاد شود. برای مدت ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه پخته کنید. پس از پختن برای ۱ دقیقه انتظار بکشید.

**Twin Cheese Sliders**

در حالتی که یخ زده نباشد، در درجه حرارت بالا برای مدت ۱ تا ۲ دقیقه داخل مایکروویف قرار دهید.

**3 Bean Chili**

در درجه حرارت بالا برای مدت ۱ تا ۲ دقیقه در داخل مایکروویف قرار دهید. قبل از برداشتن پوشش/فیلم برای مدت یک دقیقه انتظار بکشید.

**Rotini Beef**

در درجه حرارت بالا برای مدت ۱ تا ۲ دقیقه در داخل مایکروویف قرار دهید. قبل از برداشتن پوشش/فیلم برای مدت یک دقیقه انتظار بکشید.

\* تمام زمان های تعیین شده برای پختن غذا تقریبی بوده و بر اساس توصیه های تولید کنندگان آنها تنظیم شده است. زمان پختن غذا ممکن متفاوت باشد، زمان پختن غذا را متناسب با آن تنظیم کنید.

\* احتیاط: غذا داغ است.

\* مواد غذایی را که برای مدت دو ساعت یا بیشتر در دمای اتاق گذاشته شده باشد، دور بریزید.

